

הוראות שימוש ב-COPYBAR

הציוד הדרוש:

- מחשב
- מדפסת הזרקת דיו
- מגהץ ביתי, לא אדים
- בד לבן או צבעוני בהיר מאוד, עשוי 100% כותנה או כותנה מעורבת שפני השטח שלו חלקים

הגדרות הדפסה במחשב

- לאחר שבחרתם את התמונה אותה ברצונכם להדפיס, עברו להגדרות המתאימות:
.TRANSFER PAPER / PLAIN PAPER / STANDARD PAPER
- כדי שהכיתוב לא יראה הפוך לאחר הגיהוץ, יש להשתמש בהגדרת הדפסת מראה:
MIRROR IMAGE / FLIP HORIZONTAL
- באם לא קיימת אופציה זו במדפסת שלכם, ניתן להדפיס תמונות אך לא כיתוב.
- רזולוציה: 360 - 720 DPI

הדפסה

- צד ההדפסה הינו הצד הלבן של הנייר
- הזנה בדידה - רצוי לא להדפיס מספר עותקים ביחד
- יש להשאיר את ההדפסה לייבוש במשך כ-5 דקות
- יש לגזור את הציור ולהשאיר שוליים של כ-1 עד 3 מ"מ

גיהוץ

- לפני הגיהוץ יש לחמם את המגהץ לחום מכסימלי.
- יש להקפיד שהחולצה מתוחה על מצע הגיהוץ וללא קמטים.
- יש למקם את הנייר, כך שהצד עם ההדפס מונח על החולצה (אתם לא רואים את ההדפס).
- לפני הגיהוץ יש לוודא שמשטח הפנים של המגהץ נקי.
- בזמן הגיהוץ יש להפעיל לחץ; חשוב לגהץ את כל הציור כולל הפינות; יש להמשיך לגהץ עד שהנייר מקבל גוון אופ ווייט.

קילוף הנייר

- יש להתחיל למשוך מאחת הפינות, בעדינות, בצורה שווה וללא הפסקות.
- לקבלת תמונה בגוון מט, יש להסיר את הנייר בעודו חם.
- לאחר שהציור התקרר, יש להניח עליו נייר רגיל, לגהץ בין 5 ל-10 שניות ולהסיר מייד בעודו חם.
- לקבלת תמונה מבריקה יש להסיר את הנייר רק לאחר שהתקרר.
- ב-PRESS - הטמפרטורה המומלצת היא 180°C למשך כ-10 שניות

כביסה

- יש לכבס בטמפרטורה של עד 40°C
- יש להפוך את החולצה לפני הכביסה.
- אין לייבש במייבש.
- במידה ומגהצים, אין לגהץ את הציור.